59411 (8)

GALVANOMÈTRE VERTICAL A FLÉAU

DE M. BOURBOUZE,

PRÉPARATEUR DE PHYSIQUE A LA FACULTÉ DES SCIENCES DE PARIS ET A L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE PHARMACIE.

APPAREIL PRÉSENTÉ A L'ACADÉMIE DES SCIENCES, LE 21 MARS 1870,

Par M. JAMIN,

Membre de l'Institut.

ET A LA SOCIÉTÉ D'ENCOURAGEMENT, LE 9 FÉVRIER 1872,

Par M. LISSAJOUS.

Lorsque, dans les cours publics, on veut rendre visible à un auditoire tout entier la production de courants électriques, on ait usage de l'une ou de l'autre des deux méthodes suivantes : ou bien on emploie un très-grand galvanomètre vertical dont les indications peuvent être vues de loin, ou bien on projette sur un écran l'image très-agrandie d'un galvanomètre ordinaire. Ce dernier procédé, qui est le seul qu'on puisse employer quand les courants sont très-faibles, exige des ressources expérimentales que l'on ne rencontre pas dans tous les établissements scientifiques.

On s'est proposé, en construisant le galvanomètre à fléau, de rendre visible à tout un amphithéâtre la production d'un courant, même très-faible, sans employer la méthode si dispendieuse des projections. Le nouveau galvanomètre se compose essentiellement d'un fléau en acier aimanté CB (fig. 1^{re}), dont l'horizontalité peut



Fig. 1.

toujours être obtenue à l'aide de petits contre-poids M M'. On fait varier à volonté la sensibilité du fléau en élevant ou en abaissant son centre de gravité avec le bouton à vis M'. Une longue aiguille A, fixée perpendiculairement au fléau, indique, sur un cadran divisé, les moindres oscillations. Le fléau est placé à l'intérieur d'une large bobine plate F F' (fig. 2), ce qui fait que l'action est continue dans toute l'amplitude de la déviation.

La bobine étant à deux fils, il est facile de transformer l'instrument en galvanomètre différentiel. Quand on veut faire une expérience, on place le galvanomètre de façon que le lléau soit sensiblement dans le plan du méridien magnétique. Après s'être assuré que ses pôles sont dans la même situation que ceux de l'aiguille de déclinaison, on rend la colonne verticale, avec les vis calantes V V', et l'on




Fig. 2.

élève le fléau à la partie supérieure de la bobine, afin de pouvir ramener l'aiguille au zéro, en opposant à l'action de la terre les petites masses M M', puis on donne au fléau une sénsibilité plus ou moins grande, suivant le genre d'expérience que l'on se propose de faire. On sait que, pour avoir le maximum de sensibilité, il faut amener le centre de gravité aussi près que possible, mais toujours en dessous du point de suspension. Cela posé, et le fléau étant au milieu de la bobine, on reconnaît que des courants électriques, même très-faibles, passant dans l'un ou dans l'autre des deux circuits, ou à la foi in dans les deux, pour en augmenter l'action, suffisent pour imprimer au fléau des mouvements considérables et cependant très-doux. C'est ainsi qu'on voit l'aiguille parcourir tout le cadran quand on fait passer dans la bobine le courant résultant




de l'action chimique d'une petite lame de zinc sur l'eau ordinaire ou mêmecelui que produit la chaleur de la main dans la pile thermo-électrique.

Pour disposer l'instrument, il n'est pas nécessaire que le plan vertical, passant par le barreau, se confonde avec le méridien magnétique; mais il est in-

dispensable que la partie de ce plan qui contient le pôle austral du fléau fasse, avec la partie australe de l'aiguille de déclinaison, un angle plus petit que 90 degrés.

N. B. — Je erois devoir appeler l'attention de MM. les Professenrs ure 6 lat ; que pour se servir de l'Instrument, il ne soffit pas de ramener l'aiguille au zéro, à l'aide de la masse M' qui est du obié du pôle bietai du harreau, pour le tenir dans un plan horizontal quel que soit l'azimut dans lequel il se meuve. Le fléan en peut se tenir dans ce plan qu'à la condition qu'il ne fasse pas un angle plus grand que 90 ré. Fist on à l'Ouest de la position d'equilière de l'aiguille de déclinaison. On peut en retournant le fléan sur son support, satisfaire à cette condition, nour foute les orientations du cadran.

Souvent on détériore les galvanomètres en faisant passer, par inadvertance, un courant un peu trop fort dans le fil;



F16. 4.




les pôles sont détruits ou affaiblis. Dans l'appareil que nous décrivons, cet accident n'a acueune gravité. Il suffit, pour ramener le fléau à son état primitif, de le fixer sur une planchette PP' (fig. 4), parallèlement à un barreau de même longueur B B', et réunis de chaque côté par des armatures en fer doux C C', et de le frotter seul et toujours dans le même sens avec un électro-aimant E (fig. 5), animé par deux éléments de Bunsen.

Pour ne pas fatiguer le tranchant du couteau et conserver en même temps la force magnétique du fléau, quand on ne se sert pas de l'instrument, on devra le replacer sur la planchette PP, en ayant bien soin de mettre

les pôles contraires en regard.

Galvanomètre.

Galvanomètre vertical à fléau, bobine en cuivre rouge, cadran en verre émaillé et planchette d'accessoires (fig. 6). .



Le même, bobine en bois. Grand modèle monté sur pied à centre (fig. 7), cadran en verre



F1G. 7.

Galvanomètre à aiguilles astatiques pour les courants thermo-		
électriques. Monture en bois	50	fr.
Le même monture en cuivre	100	fr.
Galvanomètre pour les courants hydro-électriques, monture		
en bois	70	fr.
Le même, monture en cuivre	120	fr.
Galvanomètre différentiel à fil court ou long, monture en		
cuivre de,	150	fr.
Galvanomètre à cage carrée en glace avec petit miroir plan ou		
concave fixé à l'aiguille extérieure du système astatique	280	fr.

A l'aide de cette disposition, on peut faire la mesure des déviations, soit directement, soit à distance, avec les appareils (fig. 8 et 9).




Fig. 8.

Appareil pour la mesure des déviations par la méthode des projections. .


Pour obtenir une image très-lumineuse sur la règle, on devra éclairer la fente 0 avec une loupe montée sur pied articulé.



Fig. 9.

Cette lunette, que j'ai disposée pour la mesure exacte des déviations, est munie d'une règle qui porte une division sur papier fort. Le tirage a été fait à sec, avec une planche gravée sur acier. L'oculaire est à crémaillère et l'objectif est monté sur harillet à coulant, de façon à pouvoir faire les observations à toutes les distances.


Echelle sur papier	1 fr. 50
Galvanomètre à grande résistance, enveloppe métallique et	
suspension tubulaire	400 fr.
Trépicd à plate-forme et vis calantes	25 fr.
Boîte à bretelles pour le dit galvanomètre	15 fr.
# N 11 11 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	



Rhéostat à liquides monté sur pied à vis calantes (fig. 10). . . . 150 fr.

RÉSISTANCE DES FILS.

PONT DE WHEATSTONE.



Grand appareil dit pont de Wheatstone.

Monté sur planchette acajou														120	ſr
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	----



Appareil de	résistance à cinq bobines.			,	*		è	-		80	ſŗ.
_	à trois bobines		÷	:	:.					60	fr.



Unité Siemens.														25	ír.
Unité de Ohm	-													25	fr.

BOURBOUZE

85, RUE MOUFFETARD, 85